



## FUNÇÕES BÁSICA DO ULTRA 9200

O software Ultra 9200 controla todas as funções da impressora NOVAJET.




### 1) Configurações de pontos de partida.




## 2) Funções limpeza



## 3) Funções de impressão.



## 4) Seleção de tipo de mídia e velocidade



## 5- configuração para melhorar efeito de impressão em barra de cores para evitar secagem dos nozzles

**Permitir 'barra de cores' enquanto imprime.**  
**selecione, lado esquerdo ou direito ou ambos a serem impressos.**

**Largura da barra de cores.**  
**Espaço a distância da imagem à barra de cores**

**Clique em salvar, para poder tornar-se eficaz**

**Permitir que a impressora limpe automaticamente a cabeça durante a impressão.**

**Limpeza poderá ser feita por flush ou bomba. E você deverá usar quando sua impressão estiver com falhas.**

**A quantas passadas ocorrerá a limpeza.**

**Clique em salvar, para poder tornar-se eficaz**

## 6, Para melhorar o efeito de impressão: PassOptimization (Tecnologia Feather), suavizara as sobreposições.

**Clicar em gradiente , para suavizar as passadas.**  
**a porcentagem pode variar de 0 a 100%**